

Philippe Morillon

Wallpapers & Papiers peints

Fiche technique:

Le support est fabriqué par ERFURT : <http://www.erfurt.com/cms/en/products/professionals/digitalvliestapeten.html>

C'est du «Erfurt WB Wallpaper CA»
<http://www.erfurt.com/cms/en/products/professionals/digitalvliestapeten.html>

- Papier résistant, 220g/m², exempt de PVC enduit d'un coating certifié Color Alliance, adapté pour l'impression avec des encres à base aqueuse. Composition à base de fibres de pâte de bois spéciales et de fibres textiles.

- Surface blanche lisse
 - Perméable à l'humidité selon la norme DIN 52615
 - Classement B1 en cours de test pour application sur supports minéraux
 - Exempt de PVC, d'assouplissants et de solvants
 - Exempt de fibres de verre
 - Exempt de métaux lourds
 - Stabilité dimensionnelle et résistant à la déchirure (classe A)
 - Très bon recouvrement du support grâce à la pigmentation
 - Se décolle sans laisser de résidus
 - Enduction certifiée Color Alliance
- Erfurt WB Wallpaper peut être appliqué pratiquement sur tous les supports adaptés à la tapisserie en intérieur.

Le support devra être préparé avec soin. Il doit être propre, faiblement absorbant, sec, résistant et lisse.

Les anciens papiers peints et couches qui n'adhèrent pas (par exemple peinture qui s'écaille), doivent être enlevés. Les fonds rugueux doivent être lissés.

En fonction de la technique d'impression, les visuels seront réalisés en tenant compte d'un chevauchement des lés de 10-15 mm.

Pour l'encollage, utiliser une colle pour intissé (par exemple Metylan secure / Metylan NP avec ratio 1 :10 (1 kg = 10 litres d'eau) ou une autre colle de même type. Répartir la colle uniformément sur le mur. Appliquer les lés découpés secs sur le mur encollé. Merci de suivre les conseils d'utilisation des fabricants de colle.

Encoller le lé de papier Erfurt-WB Wallpaper CA et l'appliquer au mur immédiatement (ne pas laisser le lé tremper dans la colle).

Les panneaux sont pre-dimensionnés en largeur comme des panoramiques avec des lés numérotés et repérés.

Applications des lés de papier peint par chevauchement à droite, les bandes blanches qui seront à découper une fois sèches sont en haut et en bas du panneau pour indiquer le point de recouvrement à droite. Les panneaux vont de gauche à droite, le suivant recouvrant le précédent. Passer le rouleau de pression en caoutchouc ou la spatule de tapissier sur les panneaux pour obtenir une application sans bulle.

Ensuite découper les 2 bandes blanches. Erfurt WB Wallpaper CA se décolle à sec sans laisser de résidus.